

# 超载限制器

# KQC-C

# 使用说明书 (VI)

2013年2月版

●**使用前**请仔细阅读本产品说明书

●请**妥善保管本产品说明**书, **以**备查阅

宁波柯力传感科技股份有限公司

# 目 录

第一章	概述
第二章	<b>技</b> 术参数
第三章	<b>安装连接</b> 3
第四章	键盘 <b>功能介</b> 绍4
第五章	操作方法
第六章	<b>操作简要(开机操作即可使用)</b> 6
<b>第六章</b> 第七章	<b>操作简要(开机操作即可使用)</b> 6 标 <b>定及参数</b> 设置
<b>第六章</b> 第七章 第八章	<b>操作简要(开机操作即可使用)</b> 6 标 <b>定及参数</b> 设置8 参数设置菜单说明11
<b>第六章</b> 第七章 第八章 第九章	<b>操作简要(开机操作即可使用)</b> 6 标定及参数设置

### 第一章 概述

KQC-

C型超载限制器是一种新型智能式重量过载保护器,通过设置的重量传感器测量 装载物重量的变化, KQC-

C仪表实时显示实际载荷,当载荷达到其额定载荷的设定值时,发出声光报警信

号,并可给出开关量输出。

KQC-

C型超载限制器体积较小,带有安装卡槽,并可外接小型显示板或大屏幕。

KQC-

C型超载限制器具有结构合理、安装方便、调试操作简单、工作可靠、精度高等一系列优点。

采用单个传感器时可用于塔机、卷扬机等;采用两个传感器时可用于施工升 降机。带有标准卡槽,可安装于控制柜中。

### 第二章 技术参数

- 工作电源:AC220V/50Hz;
- 综合误差:≤5%F.S.;
- 供桥电源:DC5V;
- 继电器输出触点容量:10A/250VAC;
- 输入信号范围:0mV--15mV;
- 最大净输入信号:≤15mV;
- 显示位数:4位;
- 大屏幕输出波特率600bps;
- 工作温度:-20°C-60°C;

- 仪表尺寸:115mm\*90mm\*72mm;
- 仪表重量:0.5kg
- 推荐预热时间:≥10min;

### 第三章 安装连接

由于KQC-

C型超载限制器采用了带有接线端子的工业机箱,因此安装极为简单。

在超载限制器的内部有6个接线端子,他们用来完成超载限制器的外部连接 ,如下表所示,具体接线如超载限制器上盖前后面贴提示说明所示。

接口	编号	连 <b>接</b>	备注
拉勁型	1	报警 <b>器正极</b>	
112言 112	2	报警器负 <b>极</b>	
	3	220VAC火线	
220V电源	4	未用	
	5	220VAC零线	
	6	继电 <b>器常</b> 开端	
过载开关	7	继电器公共端	
	8	继电 <b>器常闭端</b>	
	9	外接显示负极	
外接显示	10	外接显示信号	
	11	外接显示正极	
	12	传 <b>感器激励正</b>	
招裁住咸哭1	13	传 <b>感器信号正</b>	
	14	传 <b>感器信号</b> 负	
	15	传 <b>感器激励</b> 负	
	16	传 <b>感器激励正</b>	
   招裁住咸哭?	17	传感器信号正	
	18	传 <b>感器信号</b> 负	
	19	传 <b>感器激励</b> 负	

注:1、安装仪表时,请严格按照上盖前后面贴提示进行连接;接单个传感器

时,另一路传感器接口须信号线短接;

2、强制开关在正常情况下禁止使用,如遇特殊情况,超载后仍需继续工作,可打开强制开关。

### **第四章** 键盘**功能介**绍

#### 键盘功能说明

(<sup>恢复</sup>) 在称重状态下,恢复默认设置参数;以下用【恢复】表示。
 在设置状态下,选择菜单或减少当前参数值;以下用【↓】表示。

置零 在称重状态下,按此键重量显示为零;以下用【置零】表示。

在设置状态下,向右移动闪烁位。以下用【→】表示。

(切換) 确认 在称重状态下,切换【重量/内码/百分比】显示;以下用【切换】表示。 在设置状态下,确认并保存设置参数;以下用【确认】表示。

自检 取消 在称重状态下,进行【正常/预警/报警】切换;以下用【自检】表示。

在设置状态下,不保存当前设置参数;以下用【取消】表示。

### 第五章 操作方法

开机自检

**接通电源后**, 仪表进行"0.0.0.0."-----

"9.9.9.9."的笔画自检,完成后自动进入称重状态。

#### 手动置零

1□ 在称重显示状态, 若空载时出现偏差, 待数据稳定时按【置零】键, 可以使仪表

显示重量值回零。(主板上S2【设置1】【设置2】红色拨位开关选择on处)

2□ 置零完成后, S2【设置1】【设置2】红色拨位开关拨回off处锁定。

#### **默**认参数恢复

1□ 在称重显示状态, 按【恢复】键, 可以使仪表恢复到出厂时默认参数。(主板上S

2【设置1】【设置2】红色拨位开关选择on处)

2□ 设置完成后, S2【设置1】【设置2】红色拨位开关拨回off处锁定。

#### 显**示数据切**换

在称重显示状态,按【切换】键,可以使仪表显示窗的参数在"重量/百分比/内码" 切换显示(重量数据与百分比数据显示的区别在于重量数据有小数点,百分比数 据无小数点)。

#### 自检功能

在称重显示状态,按【自检】键,可以使仪表在"正常/报警"三种状态中切换。在预 警状态中,显示窗显示预警重量,黄灯亮,蜂鸣器发出断续声。在报警状态中,显 示窗显示报警重量,红灯亮,蜂鸣器发出连续声。

#### 强制开关

正常情况下禁止使用,如遇特殊情况,如超载后仍需继续工作,可打开强制开关

o

### 第六章 操作简要

一, 仪表参数初始化操作

1、将主板上S2【设置1】【设置2】红色拨位开关的两个拨码拨到NO处(拨位开关位 置见下图);

2、按【置零】键(不加载重物),系统清零;

3、按【恢复】键,系统参数初始化;

4、将主板上S2【设置1】【设置2】红色拨位开关拨回到OFF处锁定设置按键。

二, 红色拨码开关**位置**图(图中★处)



### **三, 参数初始化默**认值

项目	<b>默</b> 认值	注释
灵敏度	1.00 mV/V	<b>与连接的传感器灵敏度一致</b>
传 <b>感器</b> 额定载荷	3.00t	<b>与连接的传感器额定载荷一致</b>
额定载荷	2.00t	升降机额定载荷
预警值	85%	额定载荷的85%
<b>延</b> 时报 <b>警</b> 值	95%	额定载荷的95%
报警値	100%	额定载荷的100%
<b>延</b> 时报 <b>警</b> 时间	3.0s	达到延时报警值3S后继电器输出控制

注:若参数需要修改,请阅读第七章与第八章详细的操作步骤。

### **第七章** 标定及参数设置

#### 一, 实际标定模式

1、实际标定使能设置

#### 在"bP——"下,按【确认】进入标定模式设置

步骤	操作	显示	<b>注</b> 释
1进 <b>入模</b> 拟标 <b>定</b> 参 <b>数</b> 设 置	按【设置】 按【↑】或【↓】 按【确认】 按【确认】 按【确认】	AP bP b1.00 F2.00 E000	进入设置选项选择 进入标定模式设置
2设置标 定模式	按【↑】或【↓】 按【确认】或【取消】	E000 E001 AP——	显示选择使用实际标定模式 显示选择使用模拟标定模式 回到选择模式

2、零点参数设置:

在施工升降机内不装任何物品,在"AP——"下,按【确认】进入零点参数设置

步骤	操作	显示	注释
1进 <b>入零</b>	按【设置】	AP——	显示标定模式
<b>点</b> 标定	按【确认】	A0. 00	进 <b>入</b> 传 <b>感器零点</b> 标定
		A0.00	空载并稳定后等待约5S按【确认】
	按【确认】	0005	
2佳感器		0004	
21~心晶 実占持守		0003	
令息你足		0002	
		0001	
		AP——	<b>回到</b> 选择 <b>模式</b>

3、实际满度标定参数设置

装载升降机额定载荷一半以上的重物,在"CP——"下,按【确认】进入实际满度

标**定参数**设置,

步骤	操作	显示	<b>注</b> 释
	按【设置】	AP——	进入设置选项选择
1进入实际	按【↑】或【↓】	СР——	
满度标定	按【确认】	C2.00	显示默认满值2.00t, 进入装载载荷重
			量设置
2输入装载	│按【↑】或【↓】	CX.XX	稳定后等待约5S,输入实际装载荷重
载荷重量			量(X表示数字,以下相同;长按可进

<b>按【确</b> 认】	0005 0004 0003 0002 0001	<b>入快速按键模式,以下相同)</b> 仪 <b>表自动倒</b> 计时5S
按【取消】	AP——	回到选择模式 退出标定模式

二,模拟标定模式

1、零点参数设置:

在施工升降机内不装任何物品,在"AP——"下,按【确认】进入零点参数设置

步骤	操作	显示	<b>注</b> 释
1进 <b>入零</b>	按【设置】	AP——	显示标定模式
<b>点</b> 标定	按【确认】	A0. 00	进 <b>入传感器零点标定</b>
		A0.00	空载并稳定后等待约5S按【确认】
	按【确认】	0005	
2传感器		0004	
零点标定		0003	
		0002	
		0001	
		AP——	回到选择 <b>模式</b>

2、模拟满度标定参数设置

### 在"bP——"下,按【确认】进入模拟标定设置

步骤	操作	显示	注释
1进 <b>入模</b>	<b>按【</b> 设置】	AP——	进入设置选项选择
拟标 <b>定</b>	按【↑】或【↓】	bP——	
<b>参数</b> 设	按【确认】	b1.00	显示默认灵敏度1.00
置			mV/V,进入下一步,设置灵敏度
	按【↑】或【↓】	b1.00	输入灵敏度(0.50~3.50mV/V)
2设置 <b>灵</b>	按【确认】或【取消】	F3.00	按确定保存,按取消不保存,显示默
敏度			认传感器额定载荷3.00t, 进入下一步
			,设 <b>置额定</b> 载 <b>荷</b>
3.心罟痴	按【↑】或【↓】	F3.00	输入传感器额定载荷(≤5t)
5 以 但 创 中 <del>立</del> 若 若	按【确认】或【取消】	E000	按确定保存,按取消不保存,进入下
<b>正</b> 我 <b>问</b>			一步,标定模式设置
	按【↑】或【↓】	E000	显 <b>示</b> 选择 <b>使用</b> 实际标 <b>定模式</b>
3设置标		E001	显示选择使用模拟标定模式
定模式	按【确认】或【取消】	AP——	按确定保存,按取消不保存,回到选
	按【取消】		择模式

	退出标定模式

### **三, 运行参数**设置

### 在"hP——"下,按【确认】进入运行参数设置

步骤	操作	显示	注释
1进 <b>入运</b>	<b>按【</b> 设置】	AP——	进入设置选项选择
行参数	按【↑】或【↓】	hP——	
设置	按【确认】	h02. 0	进入额定载荷设置
2-设 <b>罟</b> 痴	按【↑】或【↓】	h02. 0	输入额定值(0.5t~5t)
200回锁 定载荷	按【确认】或【取消】	hXX.X	按确定保存,按取消不保存,进入下
			一步设置预警点百分比
3.凸置	按【↑】或【↓】	L085	显示当前升降机预警点85%
」 「 「 「 し し 」 「 」 」 」 」 」 」		LXXX	调节预警点, 1%的调节量
금 ᆻ ㅁ   ᄉᅛ	按【确认】或【取消】	n095	按确定保存,按取消不保存,进入下
			一步 <b>延</b> 时报警点设置
4设 <b>置延</b>		n095	显示当前延时报警点为95%
时报警	按【↑】或【↓】	nXXX	调节延时报警点,1%的调节量
点百分	按【确认】或【取消】	P100	按确定保存,按取消不保存,进入下
比			一步 <b>立即</b> 报警点设置
5设置 <b>立</b>		D100	显示立即报警点为100%
即报警	   按【↑】或【↓】	PXXX	调节 <b>立即</b> 报警点。1%的调节量
点百分	按【确认】或【取消】	003.0	进入继电器延时时间设置
比			
		o03.0	显示开启延时时间为3.0s
6设置延	按【↑】或【↓】	oXXX	调节继电器开启延时时间
时时间	按【俯认】或【取消】	AP——	回到选择模式
	按【取消】		退出标定模式

### **第八章 参数**设置菜单说明

### **参数**选择菜单

序号	显示	<b>参数</b> 说 <b>明</b>	参数注释
1	AP——	零 <b>点参数</b> 设置	<b>按【确认】进入零点参数</b> 设置菜单
2	CP——	满 <b>度标定参数</b> 设 置	<b>按【确</b> 认】进入实际满度标定参数设置
3	b <b>P</b> ——	<b>模</b> 拟标 <b>定</b> 设置	<b>按【确认】进入模</b> 拟标 <b>定</b> 设置菜单
4	h <b>P</b> ——	<b>运行参数</b> 设置	<b>按【确认】进入运行参数</b> 设置

### **零点**设置菜单

序号	显示	<b>参数</b> 说 <b>明</b>	<b>参数注</b> 释
2	A0.00	传 <b>感器零点标定</b>	<b>空载并稳定后按【确</b> 认】

### 满**度**设置菜单

序号	显示	<b>参数</b> 说 <b>明</b>	<b>参数注</b> 释
1	C2.00	<b>加</b> 载标 <b>定重量</b> 值 设置	显示默认满值2.00t,设置范围:0.50t— 5.00t 加载标定重量值,越接近满量程越好,待 稳定后按【确认】

### **运行参数**设**置菜**单

序号	显示	<b>参数</b> 说 <b>明</b>	参数注释
1	h02. 0	起重机额定载荷(	·
		净重)设置	反 国 北 団 : 0.51 — 5.01
2	L085	预 <b>警点</b> 设置	设 <b>置范</b> 围:85%—95%
3	<b>n</b> 095	<b>延</b> 时报警点设置	设 <b>置范</b> 围:95%—105%
4	P100	报 <b>警点</b> 设置	设 <b>置范</b> 围:95%—130%
5	003. 0	<b>延</b> 时时间设置	设置范围: 0.1s - 9.9s

### **模**拟标**定模式菜**单

序号	显示	<b>参数</b> 说 <b>明</b>	参数注释		
1	b1.00	输 <b>入灵敏度</b> 设置	显示默认 <b>灵敏度1.00</b>		
			mV/V设置范围:0.50~3.50mV/V		
2	F3.00	输入传感器额定	显示默认传感器额定载荷3.00t,设置范		
		载荷	围:≤5t		
3	E000	标 <b>定模式</b> 选择	E000 显示选择使用实际标定模式		
			E001 显示选择使用模拟标定模式		

### 第九章 常见故障及解决方法

1、故障现象: 仪表通电无显示, 内部指示灯不亮。

可能原因:无交流电压输入,或是仪表电源损坏。

解决办法:检查有无交流电压输入,检查仪表电源有无烧坏痕迹,更

换专**用**电**源部件**。

2、故障现象: 仪表通电无显示, 内部指示灯亮。

可能原因:可能仪表主芯片损坏。

**解决**办法:更换主芯片。

3、故障现象: 仪表通电自检时停留在自检状态,且显示4位数据。

可能原因:检测到AD芯片损坏。

解决办法:更换AD芯片。

4、故障现象:内置讯响器超载后不叫。

可能原因:讯响器损坏。

解决办法:更换讯响器。

5、故障现象:加重后, 仪表数据显示为0。

可能原因:可能为传感器接线错误,或传感器安装不正确。

解决办法:请说明书上正确接线,检查传感器受力点和受力方向是否正确。

6、故障现象:开机后, 仪表重量显示不正常。

可能原因:可能为传感器安装不正确,或标定不正确。

解决办法:检查传感器受力点和受力方向是否正确,或重新进行标定。

附表1

## KQC-C超载限制器装箱清单

序号	名称	规 <b>格/型号</b>	数量	备 <b>注</b>
1	超载限制器	KQC-C	1台	
2	使用说明书	KQC- C超载 <b>限制器产品使用</b> 说明书 (Ⅵ)	1份	
3	<b>合格</b> 证		1份	
4	KQC-C6蜂鸣器		1PCS	
5	对插式接线端子(孔)	HT508K-5.08-3P	2PCS	附件
6	对插式接线端子(孔)	HT508K-5.08-4P	2PCS	附件

7	KQC- C6外接显示板连接 线		1PCS	选 <b>配</b>
8	KQC-C6 外接板	KQC-C6 OUT-LED板半成品	1PCS	选配

### **确**认**人**签字:

加力 宁波柯力传感科技股份有限公司
 地址: 宁波市江北投资创业园C区 长兴路199号
 服务热线: 400-887-4165
 800-857-4165
 传真: 0574-87562271
 邮编: 315033
 网址: <u>http://www.kelichina.com</u>