

砂浆罐料位远程监控系统

客户端

(C/S版)

说明书

2011 年 10 月版

●使用前请仔细阅读本产品说明书

●请妥善保管本产品说明书,以备查阅

宁波柯力传感科技股份有限公司

_	_砂浆罐料位远程监控系统介绍	3
1.1	主要功能介绍	3
1.2	硬件配置	4
1.3	软件配置	4
1.4	运行环境要求	4
1.5	系统原理图	5
<u> </u>	_砂浆罐料位远程监控系统安装介绍	6
2.1	软件安装	6
2.2	软件卸载	9
<u>=,</u>	_软件功能介绍	10
3.1	软件登录	10
3.2	砂浆罐参数	12
3.3	系统参数	14
3.4	修改密码	16
3.5	刷新目标	18
3.7	地图重新加载	19
3.9	版本号查看与更新	20
3.10) 常见问题解决方法	21

目 录

Google 在使用地图过程中,用户必须同 声明:软件中的在线地图,版权属 意并遵守 Google 地图附加服务条款。如用户存在未遵守服务条款,与本公司无 关,属于各自行为。柯力公司保留最后解释权。

Chapter 1

砂浆罐料位远程监控系统介绍

在这个章节里将介绍砂浆罐料位远程监控系统的一些基本内容,包括:

- 主要功能
- 硬件配置
- 软件配置
- 运行系统的要求

1.1 主要功能介绍

(1) 通过 GPRS+GPS 通讯设备,监控分布在全国各地的砂浆料罐的料位情况,并能在地图 上显示当前所在的位置;

(2)预警、报警配有真人语音提示,可以让监控者不用长时间盯着屏幕,降低监控的人工 劳动强度;

(3) 与之前 B/S 版本比较,具有满量程,预警百分比,报警百分比,有报警信息自动弹出窗口等参数用户可自由设置等优点;

(4) 具有远程重启、备份数据恢复对应称重仪表的功能;

(5)如具有远程高级操作密码,可以远程置零对应称重仪表的功能;

注: (4) 和 (5) 需要配套使用 KELI 公司型号 KL3101-S1 称重仪表!

(6) 罐号用户自行设置,但请设置 1~99 序号,否则地图上显示的代表砂浆罐的图形将不显示罐号;

(7)有预警功能,可以提前提示用户需要对对应的砂浆罐加料操作,为现场连续生产提供保证;

(8) 软件支持远程升级功能。

(9) 监控主界面:



1.2 硬件配置

(1) 称重显示控制器: 宁波柯力电气 KL3101-S1(内置 GPRS+GPS 功能),或宁波柯力电气 KL3101-S (外置 GPRS+GPS 功能)

(2) 监控电脑要求:

内存 512M 以上, CPU Celeron 3.0GHz 以上, 配置有网卡 硬盘至少 20G 以上, 如需要使用真人发声的报警功能, 需要配声卡和音响设备。

1.3 软件配置

- (1) 操作系统环境:Windows XP, 具备上 Internet 网络功能;
- (2) 安装砂浆罐料位远程监控系统客户端软件;
- (3) 数据库要求: Access 2003

(4) KL3101-S1 或 KL3101-S 称重显示控制器通讯设置,请参见相应仪表的说明书,注意不要将称重显示控制器中自动数据传输的时间设置的过短,避免因为流量4产生过多的费用,请根据实际使用情况设置合理的数据传输频率。

1.4 运行环境要求

- (1) Microsfot Windows XP 中文版
- (2) 显示分辨率: 1440*900
- (3) 安装光盘中"砂浆罐料位远程监控系统客户端安装包"目录中的软件。

4/23

1.5 系统原理图

主要分现场称重仪表、GPRS+GPS 数据终端,客户端监控软件,服务器端解析程序,服务器端管理程序。系统的整体组成示意图如下:



图 2 系统原理图

Chapter 2

砂浆罐料位远程监控系统安装介绍

在这一章中将介绍:

- 软件安装
- 软件卸载

2.1 软件安装



放入软件光盘,双击 Setup.exe 运行安装程序,进入安装向导界面。



图 3 安装向导

如需要使用真人语音播报报警信息,请安装"1.安装中文语音"部分,如不使用,请跳过第 一步安装。"2、安装监控客户端",即安装砂浆罐料位远程监控系统客户端软件。如上图 位置点击,进入安装步骤。

(1) 监控客户端安装步骤一:

水油借田 环发镀料危收技系统 空装向导 一个问题
从应仅用 砂水碱附位血红东筑 又衣问守
安装程序将引导您完成在您的计算机上安装 砂浆罐料位监控系统 所需的步骤。
警告:本计算机程序受著作权法和国际条约保护。如未经授权而擅自复制或传播本程序(或其中任何部分),将受到严厉的民事及刑事制裁,并将在法律许可的范围内受到最大程 度的起诉。
取消 〈后退 @) 下一步 (¥) >
图 4 砂浆罐料位监控系统安装向导 1
2) 点击 下一步(2) > ,进入安装文件夹选择窗口:

🐻 砂浆罐料位监控系统	
选择安装文件夹	
安装程序将把 砂浆罐料位监控系统 安装到下面的文件夹中。 要在该文件夹中进行安装, 请单击"下一步"。要安装到其他文件夹 个文件夹或单击"浏览"。 文件夹 (2):	,请在下面输入另一
C:\Program Files\砂浆罐料位监控系统\	浏览 (B) 磁盘开销 (D)
为自己还是为所有使用该计算机的人安装 砂浆罐料位监控系统:	
○任何人 健)	
⊙只有我(₩)	
取消 < 后退 (8)) 下一步(11) >



🐻 砂浆罐料位监控系统			
安裝完成			
已成功安装 砂浆罐料位监控系统。			
单击"关闭"退出。			
	取消	后退(8)	关闭(2)

图 7 砂浆罐料位监控系统安装向导 4



(6) 点击关闭后,安装完成,在桌面会有快捷方式

2.2 软件卸载

点击控制面板--添加或删除程序--砂浆罐料位监控系统---删除,如下图

> 砂浆罐料位监控系统	大小	<u>12.36MB</u>
<u>单击此处获得支持信息。</u>	已使用	很少
要更改此程序或将它从计算机删除,单击"更改"或"删除"。	更改	删除
操作系统提示如下:		
漆加或副除程序 🛛 🕅		
2 是否要删除您计算机上的 砂浆罐料位监控系统?		
是四百四		
图 8 删除提示		

选择【是(Y)】,操作系统会将软件从计算机上将砂浆罐料位监控系统卸载,请慎用,该操 作请在管理员的指导下操作。

Chapter 3

软件功能介绍

在这一章中,将介绍如下内容:

- 软件登录
- 砂浆罐参数
- 系统参数
- 修改密码
- 刷新目标
- 下载 SIM 数据
- 地图重新加载
- 报警信息窗口
- 版本号查看与更新

3.1 软件登录



快捷方式进入登录界面。





输入供应商提供的用户名称和用户密码,点击【登录】进入系统主界面。 登录后,系统主界面如图 10:





在地图显示区域,可以看到在系统中的砂浆罐的位置,双击该图标,会弹出详细信息



图 12 地图上对应的图标详细信息

3.2 砂浆罐参数

点击主界面中的【参数设置】一栏,并在这一栏中,找到【砂浆罐参数】图标,进入砂浆罐 参数设置界面。



弹出参数设置窗口:

砂	桨罐参数							×
М			🔚 ᆌ 🗠 📭 字盘 刷新 取消 返回	远程标定	远程置零	远程重启 远程恢复备份资料		
	罐号	0	(请将邰	離号设置在0	~100以内)			
	STM卡号	15168177948						
	:#.m.≠0		30000 1 3	天教(法)	40 % +			
	俩里忹	1	J0000 kg]	「「「「「」」	40 % 1	·····································		
	备注							
	罐号	SIM卡号	满量程kg	预警值%	报警值%	备注	最近一次接收时间	^
Þ	0	15168177948	30000	40	30			
	0	13738467340	30000	40	30			
	0	13912345678	30000	40	30		2011-08-21 10:02:26	
	0	15158375148	30000	40	30			
	0	15168170348	30000	40	30			
	0	15168177548	30000	40	30			
	0	19123456789	30000	40	30		2011-09-23 11:34:22	
	0	15168178148	30000	40	30		2011-09-24 17:48:36	
	0	15168178408	30000	40	30			
	0	18758484919	30000	40	30			
	0	18758484921	30000	40	30			
	0	18758484925	30000	40	30			
	0	18758484929	30000	40	30			
	0	18758484930	30000	40	30			
	0	15168170648	30000	40	30			
	1	13738467247	30000	40	30		2011-08-21 10:02:29	

图 13 砂浆罐参数

- 罐号的修改:选择对应的 SIM 卡号,修改后,点击【存盘】。
- 仪表远程标定:选择对应的 SIM 卡号,点击【远程标定】,弹出图 14 窗口

15168177948对应称重仪表远程标定操作	X
请输入仪表操作密码	
□ 实时刷新 当前重量	
标定新的重量	

图 14 远程标定操作

远程标定需要输入操作密码(共6位),密码为000321,在实时刷新不在选择状态下,输入当前重量,然后输入要标定的新的重量,点击【确定】按钮。

● 远程置零操作:选择对应的 SIM 卡号,点击【远程置零】,弹出图 15 窗口

151681779483	应称重仪表远程置零操作	
请输入仪表操作	乍密码	
匚 实时刷新	当前重量	
	确定 取消	
	198AC 4A1H	
L		_

图 15 远程置零操作

远程标定需要输入操作密码(共6位),密码为000321,在实时刷新不在选择状态下,输入当前重量,点击【确定】按钮。

● 远程重启称重仪表:选择对应的 SIM 卡号,点击【远程重启】,弹出图 16 窗口

提示	
?	确定要将SIM:15168177948对应的称重仪表重启吗?

图 16 远程重启称重仪表操作

点击【确定】后发送指令。

● 远程还原称重仪表数据:选择对应的 SIM 卡号,点击【远程恢复备份资料】,弹出图 17 窗口



图 17 远程还原称重仪表数据操作

点击【确定】后发送指令。

3.3 系统参数

在监控主界面中,点击系统参数



点击后, 弹出如图 18 所示窗口:

系统参数		×
-砂浆罐默认参数值	kg	
预警 40	% 报警 30 %	
 语音设置 ☑ 预警语音提示 ☑ 报警语音提示 报警信息窗口 ☑ 有报警信息自动弹 	出信息窗口	
确定	取消	

图 18 系统参数

- 在这里设置的满量程、预警百分比、报警百分比都是一些默认值,在一个新的 SIM 信息 进入系统后,会在砂浆罐参数中,自动增加一条 SIM 数据,里面的数据满量程、预警百 分比、报警百分比数值就是这里窗口中设置的值。如需要修改每个罐的信息,可以到砂 浆罐参数中,选择对应的 SIM 卡进行单一修改。
- 语音设置:每个仓在预警数据产生后,如设置语音提示,系统会播报相应的语音信息。

报警的语音提示和预警的语音提示是一样的。

报警信息窗口:如设置成有报警信息自动弹出信息窗口,那么在有预警信息或报警信息
 时,在报警信息窗口没有显示的情况下,自动在主窗口弹出如图 19 所示窗口。

序号	砂浆罐号	时间		SIM号	报警内容	重量kg	料位%	^
214	98	2011-09-26	16:37:44	19123456789	低限报警	-2	0	
215	98	2011-09-26	16:38:04	19123456789	低限报警	-2	0	
216	98	2011-09-26	16:38:24	19123456789	低限报警	-2	0	
217	98	2011-09-26	16:38:44	19123456789	低限报警	-2	0	
218	98	2011-09-26	16:39:04	19123456789	低限报警	-2	0	
219	98	2011-09-26	16:39:24	19123456789	低限报警	-3	0	
220	98	2011-09-26	16:39:44	19123456789	低限报警	-2	0	
221	98	2011-09-26	16:40:04	19123456789	低限报警	-3	0	
222	98	2011-09-26	16:40:24	19123456789	低限报警	-3	0	
223	98	2011-09-26	16:40:45	19123456789	低限报警	-2	0	
224	98	2011-09-26	16:41:04	19123456789	低限报警	-3	0	
								~
<							>	
				清除	<u>美</u>	ŧ		

图 19 报警信息



3.4 修改密码

16/23

点击,弹出如下窗口:

	密码修改窗口 🛛 🔀
	旧密码 新密码 新密码确认
首先需要输入旧密码	,如旧密码输入错误,系统会提示:
	提示 🔀 旧密码输入错误
输入新密码,并再次	输入新密码,当2次输入的新密码不一致时,系统会提示:
	提示 X 2次输入的新密码不一致 确定

只有旧密码输入正确和新密码 2 次输入一致后,系统才会接受所修改的新密码,修改成功后, 下一次登录系统,需要使用当前新修改的密码。

3.5 刷新目标



刷新目标主要是指快速刷新下地图上显示的砂浆罐所在的位置图标。

3.6 下载 SIM 数据



下载 SIM 数据:可以通过该按键,快速将所有的属于该登录客户的 SIM 信息全部下载到客 户端,下载后的数据可以在砂浆罐参数窗口中查看。



3.7 地图重新加载

有时候,地图无法显示,可以使用该按钮进行地图重新加载操作,来看是否可以继续显示在 线的 Google 地图信息。

3.8 报警信息窗口



在系统参数中设置有报警信息自动弹出报警信息窗口的情况下,以下窗口会自动弹出,如未 自动弹出,可以选择在这里打开。

序号	砂浆罐号	时间		SIM号	报警内容	重量kg	料位%	^
214	98	2011-09-26	16:37:44	19123456789	低限报警	-2	0	
215	98	2011-09-26	16:38:04	19123456789	低限报警	-2	0	
216	98	2011-09-26	16:38:24	19123456789	低限报警	-2	0	
217	98	2011-09-26	16:38:44	19123456789	低限报警	-2	0	
218	98	2011-09-26	16:39:04	19123456789	低限报警	-2	0	
219	98	2011-09-26	16:39:24	19123456789	低限报警	-3	0	
220	98	2011-09-26	16:39:44	19123456789	低限报警	-2	0	
221	98	2011-09-26	16:40:04	19123456789	低限报警	-3	0	
222	98	2011-09-26	16:40:24	19123456789	低限报警	-3	0	
223	98	2011-09-26	16:40:45	19123456789	低限报警	-2	0	
224	98	2011-09-26	16:41:04	19123456789	低限报警	-3	0	
								¥
<							>	
					[

【清除】按钮,可以将当前显示在表格内的信息清除。

3.9 版本号查看与更新

在软件打开登录窗口时, 会在窗体的右上角看到版本信息。

砂浆罐料位监控系	统用户登录	(¥1.0)	×
		No en	2
用户名称	hello		N.
用户密码			
		-	
登录	取消	服务器参数	t 🛛
11111			

输入密码,点击【登录】,如发现服务器版本比当前使用的客户端软件新,系统 会弹出如下提示窗:



如选择【确定】,系统会弹出程序升级窗口,之前的登录窗口自动关闭。

进度	

点击【开始更新】,系统会开始进行更新,请耐心等候。升级完成后,重新打开系统软件进行 登录。

3.10 常见问题解决方法

(1)如主界面中地图区没有显示地图信息,请按如下方法检查:

一、确认您计算机上的 Internet Explorer 或另外一种程序(如防病毒程序或防火墙)未 配置为阻止活动脚本、ActiveX 控件或 Java 小程序。在 Internet Explorer 的"高"安 全级别,活动脚本、ActiveX 控件和 Java 小程序被关闭。默认情况下, Internet Explorer 6 和某些 Internet Explorer 5.x 版本针对受限站点区域使用"高"安全级别。默认情况 下, Microsoft Windows Server 2003 针对受限站点区域和 Internet 区域使用"高"安全 级别。如要为当前网页重置 Internet Explorer 安全设置,请按照下列步骤操作:

- (1). 启动 Internet Explorer。
- (2). 在"工具"菜单上,单击"Internet 选项"。
- (3). 在"Internet 选项"对话框中,单击"安全"。
- (4). 单击"默认级别"。
- (5). 单击"确定"。

请参见您使用的防病毒程序或防火墙的文档资料,以确定如何打开脚本、ActiveX 和 Java 小程序。

二、确认您的防病毒程序未设置为扫描"临时 Internet 文件"或"已下载的程序文件"文件夹

请参见您使用的防病毒程序的文档资料,以确定如何防止该程序扫描"临时 Internet 文件" 或"已下载的程序文件"文件夹。

删除所有临时的 Internet 相关文件

从您的计算机中删除所有临时的 Internet 相关文件。为此,请按照下列步骤操作:

- (1). 启动 Internet Explorer。
- (2). 在"工具"菜单上,单击"Internet 选项"。
- (3). 单击"常规"选项卡。
- (4). 在"Internet 临时文件"下,单击"设置"。
- (5). 单击"删除文件"。
- (6). 单击"确定"。
- (7). 单击"删除 Cookies"。
- (8). 单击"确定"。
- (9). 在"历史记录"下,单击"清除历史记录",然后单击"是"。
- (10). 单击"确定"。
- (2) 登录时连接不上服务器,请按如下方法解决

如在登录过程中,出现如下提示:



可能是以下原因造成的:

(1) 服务器不在线,可以与柯力公司,联系电话 0574-87562227;

(2) 服务器 IP 地址,端口不正确,请按如下方法查看:

点击【服务器参数】按钮,

砂浆罐料位监控。	系统一用户登录	हे (♥1.0)	×
			200
用户名称	hello		Ň.
and and the second	1 1201	CE WANTER	hinter ?
用户密码	I II		
登录	取消	服务器参数	
11/1/1000			

弹出服务器参数,

砂紫罐料位监	控系统用户	>登录 (♥1.0)	X
	服务	器参数	
IP地址	61.164.93.	. 10	
端口	5000		
	确定	取消	

请确认 IP 地址和端口如上图设置,如服务器参数更改,柯力公司会统一通知,所以以上参数请不要随意更改,避免带来登录不上服务器。

(3) 仪表远程无法进行标定

请确认仪表是否在零位范围,还有仪表是否稳定、另外,当前的重量值输入也同样会影响标定的成功。具体请见仪表说明书。咨询电话:0574-87562223.



- 服务热线: 400-887-4165 800-857-4165 传 真: 0574-87562271
- 邮编: 315033
- 网 址: http://www.kelichina.com