

D2002E仪表定时关机功能使用说明

插上标定头，在称重状态下进行设置：

一、 设置关机日期方法：

按日期键

(1)、显示[**.**.*]**

此时按数字键,输入功能密码768696后,按输入键。(如果密码输入错误返回称重状态.)

(2)、显示[**.**.*]**

此时可按数字键输入当日日期（例如：000606，即当日日期为2000年6月6日），按[输入]键确认。

(3)、显示[h-----]

如果要设定定时关机功能，此时可输入用户密码（初始密码8888），按[输入]键。（如果此时要退回称重状态，可直接按[称重]键；如果此时密码输入错误，则直接转入称重状态。）

(4)、显示[ds 0]

此时按[输入]键，就跳至第五步。

如果输入[1]，表示可以修改用户密码，显示[ds 1]，按[输入]键后显示

示[h 0000]，按数字键输入4位新密码，再按[输入]键即可。

(密码修改后，必须记下密码，否则以后无法修改开关日期)

(5)、显示[*****]

此时可按数字键输入关机日期，例如输入000609（即2000年6月9日自动关机），按[输入]确认。

关机日期设置结束，需将仪表断电后重新上电，开机自检，记忆最新设置功能

二、解除、修改定时关机及取消定时关机的设置方法:

仪表到时关机后，显示[Err

26]，不能称重，并且无大屏幕输出，按键均无作用。如在[Err

26]状态下，修改或取消关机应在重新上电开机自检后马上按[日期]键进入设置。

修改新的关机日期步骤同第一条。

-
如果要取消关机功能，则将第一条第4步骤中关机日期设为“999999”后按[输入]键，退回称重状态

注：有定时关机功能的仪表，日期不能让客户任意改动，这一点需给客户做解释